

電視與網路小幫手

拉古納伍茲村 • Ting 網路 + DIRECTV Gemini

有線電視停止

2026 年 11 月 30 日



用手機看圖一步一步設定 (中文)

1. 打開手機相機。
2. 對準左邊的方形條碼。
3. 點一下跳出來的連結。

或在瀏覽器輸入：

lwwlife.org/zh-hant/tv-help

設定前請準備：

1. Wi-Fi 名稱 + 密碼 (安裝人員的卡片 / eero 盒子底部)
2. DIRECTV 歡迎電子郵件 (臨時帳號 + 密碼)
3. Google 帳號 - 語音按鈕和中文 App 用 (可選)

黑畫面 / "No Signal"

拿起電視原本的遙控器 (三星、LG 等)。

按 INPUT 或 SOURCE。

選 DIRECTV 盒子插的 HDMI 號碼。

我家的號碼：HDMI ____

沒有網路 (eero 紅燈)

看白色 eero 盒子。

白燈 = 正常，紅燈 = 斷線。

拔掉背後中間那條線 (電源)，數 30 秒，再插回去，等 3 分鐘變白燈。

遙控器沒反應

第一次用請先拉出背後的塑膠片。

對著盒子同時按住倒轉 ◀◀ 和快轉 ▶▶，數到 3 再放開。

DIRECTV 遙控器 - 只要會這幾個

ON / OFF

電視和盒子一起開關。

麥克風 按住用英文說 "Watch ABC"，再放開。

GUIDE 節目表

HOME App：村莊電視、中文 App



看中文節目

1. 中文 App (免費 / 便宜)：HOME → Apps → Google Play 安裝 iQIYI 愛奇藝、TVBAnywhere、Rakuten Viki、YouTube。需要 Google 帳號。

2. 手機投放到電視：同一個 Wi-Fi，點影片上的「投放」圖示 (方框+電波)。

3. DIRECTV 中文套餐 (月費)：打 866-258-8766 說 "I want to add the Chinese package"。

電話

Ting 網路 (eero、沒網路)：844-846-4994

DIRECTV (盒子、遙控器、頻道)：866-258-8766

當面協助：Mac Lab，社區中心 3 樓，24351 El Toro Rd. 週一至週三 上午 9-12 點、下午 1-3 點 (英文服務)。